
TRESTJERNER GULVOLJE

Produkttype:

TreStjerner Gulvolje er en eksklusiv overflatebehandling basert på alkydforsterkede planteoljer. Produktet er lett å påføre og meget luktsvak. TreStjerner Gulvolje gir en silkematt overflate som fremhever treets naturlige nyanser og struktur. Den smussavvisende overflaten er lett å rengjøre og vedlikeholde. Produktet kan blandes i mange farger. TreStjerner Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje på tidligere oljede gulv.

Bruksområder:

Overflatebehandling til innendørs bruk på nye eller nedslippede tregulv og på nedslippede parkettgulv. Kan også benyttes på lutbehandlet tre, benkeplater og møbler.

NB! Sluttresultatet er avhengig av underlagets struktur og sugsevne, antall behandlinger og påføringsmetode. Ved oljing av tidligere oljede flater eller fabrikkoljede flater må underlaget være sugende.

Merk! Gulvolje skal *ikke* danne film. All overskytende gulvolje skal fjernes etter å ha ligget blank og våt på treet i 5-10 minutter. Et ferdig oljet gulv skal virke mettet og gi et silkematt utseende.

TreStjerner Gulvolje kan også benyttes til fargesetting/innfarging av gulv i kombinasjon med etterfølgende overlakking. Benytt da 1 behandling med TreStjerner Gulvolje og 2 strøk lakk. TreStjerner Gulvolje kan overlakkes med TreStjerner Gulvlakk Vannbasert, TreStjerner Gulvmatt og TreStjerner Gulvlakk Oljebasert i henhold til de ulike lakkenes bruksområde (se tekniske dataark). TreStjerner Klarlakk anbefales kun på mørke underlag. TreStjerner Gulvolje kan også overbehandles med TreStjerner Hardvoksolje. Benytt da 1 behandling med TreStjerner Gulvolje og 1 strøk med TreStjerner Hardvoksolje. TreStjerner Gulvolje kan overlakkes/overbehandles etter 2 døgn.

Tekniske data:

Forbehandling:

Flaten skal være helt ren og tørr. Tidligere lakkerte og malte flater må slipes ned til bart treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Avslutt med 180 koring. Fjern slipestøv med en mikrofiberklut. Nytt og nedslippt treverk renses grundig med TreStjerner Gulvrens. Bruk Jordan Proffmopp eller egnet gulvklut. Vent med å olje til flaten er helt tørr. **NB! Grundig vask med TreStjerner Gulvrens er en forutsetning for jevnt innsug av olje og vellykket sluttresultat.**

Bruksmåte:

Manuell påføring:

- 1.) Rør oljen godt om før og under bruk. Hell oljen over i et rullekar og sett rullekaret på en papplate for å unngå drypp og søl. Masker gulvlister.
- 2.) Påfør oljen feltvis. Begynn å olje langs lister tilsvarende 4-5 gulvbord. Bruk en flat lakkpensel. Påfør så oljen med Jordan rull for jevne underlag påmontert forlengerskaft i bordenes lengderetning.
- 3.) Oljen skal ligge blank og våt på treet i 5-10 minutter. Tilfør mer olje hvis den tørker/trekker inn.
- 4.) Overfør overskytende olje til neste felt med en ikke-smittende gumminal. Det foregående, ferdig oljede feltet

tørkes og poleres grundig med bomullskluter. Bruk mange kluter.

Bruksmåte forts.:

- 5.) Ta neste felt på 4–5 bord og følg tilsvarende fremgangsmåte til flaten er ferdig oljet. **NB! All overskytende gulvolje skal fjernes. Gulvolje skal ikke danne film. Et ferdig oljet gulv skal virke mett og gi et matt utseende.**
- 6.) Etter ca. 12 timer kan gulvet etterpoleres/ferdigpoleres med en liten mengde olje for å oppnå en glattere overflate, samt ytterligere innfarging og dybde.
- 7.) Olje som eventuelt kommer opp fra sprekker mellom gulvbordene etter at gulvet er ferdig behandlet må ettertørkes.
- 8.) Oljen skal herde i 7 dager. Gulvet er brukstørt etter ca. 16 timer, men i herdetiden er det viktig at overflaten ikke blir skitten, fuktig eller tildekket.

Maskinpåføring:

- 1.) Rør oljen godt om før og under bruk.
- 2.) Hell en passende mengde olje på gulvet og arbeid oljen ned i treet med hvit eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende olje med poleringsmaskinen og tilfør mer olje etter behov. Ved behandling av store flater bør arbeidet deles opp i mindre felt. Benytt flate sko uten riller/knotter hvis det er nødvendig å gå i oljen under arbeidet.
- 3.) Poler det ferdig oljede flaten med en tørr gulvklut under den hvite eller røde paden. Gjenta poleringen med tørre gulvkluter til overflaten er tørr og har en god finish.
- 4.) Ta neste felt og følg tilsvarende fremgangsmåte til flaten er ferdig oljet. **NB! All overskytende gulvolje skal fjernes. Gulvolje skal ikke danne film. Et ferdig oljet gulv skal virke mett og gi et matt utseende.**
- 5.) Etter ca. 12 timer kan gulvet etterpoleres/ferdigpoleres med en liten mengde olje for å oppnå en glattere overflate, samt ytterligere innfarging og dybde.
- 6.) Olje som eventuelt kommer opp fra sprekker mellom gulvbordene etter at gulvet er ferdig behandlet må ettertørkes.
- 7.) Oljen skal herde i 7 dager. Gulvet er brukstørt etter ca. 16 timer, men i herdetiden er det viktig at overflaten ikke blir skitten, fuktig eller tildekket.

Påføringsmetode: Pensel, rulle, poleringsmaskin

Anbefalt forbruk: 15–25 m²/litr. pr strøk

Viskositet: Ca 25 sek (DIN-Cup 4)

Litervekt: 0,92 (klar)

Volumtørrstoff (i %): 66

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): Brukstørr: 16 timer
Herdetid: Ca. 7 dager.

Tynning/Rengjøring: Scanox White Spirit.

Emballasje/baser:	0,75, 3 og 10 ltr. Klar, Hvit og B-base. Klar benyttes både som ferdigfarge og base.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og oljerester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	<p>Røres godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk. Unngå tepper på gulvet den første måneden etter behandling.</p> <p><i>For å unngå selvantennelse må kluter og svamper legges i vann og senere brennes, eller brennes straks etter bruk.</i></p>

**Pleie og vedlikeholds-
anbefalinger:**

Daglig renhold:

Støvsuging/Tørrmopping med mikrofiberklut.

Regelmessing renhold (ved skitne gulv):

Rengjøring med TreStjerner Oljepleie og vann (forhold 1:20)

Bruk kun lett fuktet mopp. Unngå vannsøl på gulvet.

Periodisk vedlikehold:

TreStjerner Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje. Det oljede gulvet bør vedlikeholdes/tilføres mer olje når overflaten har lysnet og/eller ser tørr ut. Vedlikehold av oljede gulv må igangsettes før de er slitt ned til bart treverk. Anvend samme farge/kvalitet som opprinnelig benyttet på gulvet.

TreStjerner Gulvolje som vedlikeholdsolje påføres manuelt eller med maskin alt etter tidligere benyttet metode. Påføres i tynne sjikt.

Vask først med TreStjerner Gulvrens og vann (forhold 1:20) for å fjerne skitt/smuss.

Benytt for øvrig samme fremgangsmåte som beskrevet under bruksmåte ovenfor.

Når TreStjerner Gulvolje benyttes som vedlikeholdsolje er gulvet brukstørt etter ca. 8 timer.

Forbruk: 50–100 m²/liter

Frekvens: - Offentlige gulv: 1–4 ganger pr. år. eller oftere *

- Boligulv: hvert 2. år *

*) Avhengig av slitasje/trafikkforhold og hvor ofte det fuktmoppes.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e: 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC.

Revisjonsdato:

09.12.16