

TRESTJERNER UV Lakkprimer

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, spesialutviklet forbehandling.

Egenskaper og fordeler

TRESTJERNER UV Lakkprimer skal bidra til å sikre god vedheft mellom eksisterende overflate og UV lakk.

Bruksområde

Skal benyttes til lakkerte tre- og parkett flater før re-lakkering med TRESTJERNER UV Gulvlakk. Brukes før re-lakkering av tidligere lakkerte flater som er intakte og hvor nedsliping ikke er nødvendig. Brukes ved klargjøring av nye homogene vinylgulv før overlakkering. Skal benyttes til homogene vinylgulv og linoleumsgulv før overlakkering med TRESTJERNER UV Gulvlakk / TRESTJERNER UV Gulvlakk Pluss. Benyttes også ved behandling/restaurering av eldre homogene vinylgulv og linoleumsgulv.

Produktdata

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Emballasjestørrelser | 1 L plastflaske |
| Litervekt | 1 |
| pH-verdi | 8 |

Påføringsinformasjon

Anmerkning

NB! Det anbefales å kontrollere at vedheft mellom eksisterende overflate/belegg og TRESTJERNER UV Gulvlakk / TRESTJERNER UV Gulvlakk Pluss er tilfredsstillende.

Velg et lite synlig område av gulvet, gjennomfør forbehandling med TRESTJERNER UV Lakkprimer og påfør TRESTJERNER UV Gulvlakk/TRESTJERNER UV Gulvlakk Pluss som foreskrevet.

Lag et lite snitt i lakkoverflaten og forsøk å løsne lakkfilmen fra underlaget i snittet. Hvis lakkfilmen ikke kan rives løs, kan hele gulvet overlakkes.

Hvis lakken løsner fra underlaget anbefales det å ikke overlakke gulvet. Tre- og parkettgulv må da slipes ned til bart treverk/parkett før lakkering. På vinyl- og linoleumsgulv må eksisterende toppsjikt (PUR overflate) fjernes før lakkering.

Påføringsutstyr/-metoder

Klut/mopp og hvit/rød/grønn pad.

Rengjøring av maleverktøy

Vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

| | Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter) | Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm) |
|-----------|--|---|
| Anbefalt: | 25 - 100 | |

Tynner

Vann.

Bruksanvisning

| Underlag | Lakksystem: |
|---|---|
| Tre- og parkettgulv: | TRESTJERNER UV Lakkprimer blandes med vann i forholdet 1 del TRESTJERNER UV Lakkprimer til 20 deler vann. Blandingen påføres flaten og bearbeides med pad og poleringsmaskin. Vask deretter flaten i to omganger og la tørke. Gulvet må være helt tørt før lakkering. |
| Homogene vinylgulv og linoleumsgulv: | TRESTJERNER UV Lakkprimer blandes med vann i forholdet 1 del TRESTJERNER UV Lakkprimer til 4 deler vann. Blandingen påføres flaten og bearbeides med pad og poleringsmaskin. Vask deretter flaten i to omganger og la tørke. Gulvet må være helt tørt før lakkering. |

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

48358520

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.